

Installationsbeskrivning

SEDUM ECO

1 Sopa rent taket från främmande föremål

2 Limma frontplåten med sättlim typ PL400 eller liknande mot tätskiktet, låt torka.
Det går även bra att bränna fast plåten med en remsa takpapp, se nästa bild



Plåten läggs med den breda sidan ner mot taket.

3 Lägg plåten jäms med takfoten kant i kant.



4 Rulla ut RMS 300/500 skyddsmattan (grå filtmatte)
börja vid takfoten längs kantplåten, överlappa några centimeter i skarvarna.



5 Läg ut substratet jämnt över hela taket ca 25-30mm tjockt



6 Läg ut sedummattorna, börja vid takfoten, lägg med skarvarna tätt ihop.



7 Vattna 1 gång efter installation om det inte kommer regn inom några dagar, det finns risker med att vattna för mycket, se våra skötselinstruktioner.