

Installationsbeskrivning

PLATS ODLAD SEDUM 0-5 samt 5-10

1 **ALLA** Sopa rent taket från främmande föremål

2 **ALLA** Bränn fast kantlisten med en remsa (ca 20cm) av takpapp ovan färdigt tätskikt.



Plåten läggs med den breda sidan mot takytan.

3 **ALLA** Lägg plåten jämns med takfoten kant i kant.

4 **ALLA** Rulla ut RMS 300/500 skyddsmattan (grå filtmattna) börja vid takfoten längs kantplåten, överlappa några centimeter i skarvarna



6 PLATS ODLAD SEDUM 0-5, PLATS ODLAD SEDUM 5-10 kan gå till punkt 7

Lägg ut dräneringsskivan FKD25, börja vid kantlisten, överlappa med minst 1 hack

Läggs med de små knopparna nedåt.

Skjut fast skivorna i knopparna i skarvarna med en häftpistol för att underlätta utläggning av substratet, risken är annars att skarvarna reser sig och försvårar utläggning av substrat.

OBS DETTA ÄR EJ NÖDVÄNDIGT

HÄFTKLAMMERNÄ FÅR EJ VARA SÅ LÅNGA ATT DE GÅR NER I TÅTSKIKTET 8mm LÅNGD FUNGERAR BRA



7 ALLA Lägg ut ALLT medföljande substratet jämnt över hela taket, asfaltraka är ett utmärkt redskap.

8 ALLA Lägg ut sedumskotten på substratet, kratta gärna så skotten får bra kontakt med substratet då ökar förutsättningarna för att det ska rota sig snabbare.



9 Vattna 2-3ggr per vecka de första 3veckorna, om det är under varma (>20 grader), blåsiga eller torra förhållanden kan det behövas vattnas oftare och under längre period.

10 Gödsla i april-maj med Svenska Naturtaks långtidsverkande gödning, 50gram/kvm