

SVENSKA NATURTAK Installationsbeskrivning SEDUM ECO

1 Sopa rent taket från främmande föremål

2 Limma frontplåten med sättlim typ PL400 eller liknande mot tätskiktet, låt torka.
Det går även bra att bränna fast plåten med bitar av papp (höger bild).



Plåten läggs med den breda sidan ner mot taket. Plåten finns i olika utförande.

3 Plåten monteras jämns med takfoten kant i kant.



4 Rulla ut RMS 500 skyddsmattan (grå filtmattna) börja vid takfoten längs kantplåten, överlappa några centimeter i skarvarna. Lämpligast skär man filten med en tandad kniv.



5 Lagg ut substratet jämnt över hela taket ca 25-30mm tjockt.



6 Lägga ut sedummattorna, börja vid takfoten, lägg med skarvarna tätt ihop.



Om ni har ett sadeltak ska sedummattorna ligga övernocken med halva mattan på var sida.



7 Vattna 1 gång efter installation om det inte kommer regn inom några dagar, det finns risker med att vattna för mycket, se våra skötselinstruktioner.

ÖVRIG MYCKET VIKTIG INFORMATION

- På ytor som inte får tillräckligt med nederbörd, t ex intill höga fasader och under takutsprång byts vegetationen ut mot naturrunt, tvättat singel. Singel får inte läggas direkt på tätskiktet den ska läggas på filten.
- Installation av vegetationsmattor bör undvikas vid extremt höga temperaturer pga risken att vegetationsmattorna alstrar värme på pall och börjar ruttna.
- Vegetationsmattorna ska läggas ut senast 24 timmar efter mottagen leverans.
- Reklamationer godkänns senast 24 timmar efter leveransmottagande, okulär eller fotodokumentation krävs.
- Om inte vegetationsmattorna inte anläggs inom 24 timmar ska dom spridas ut på dränerad mark eller liknande.
- Vegetationsmattorna ska hanteras varsamt eftersom det är levande växter.
- Vegetationsmattorna ska lyftas av pall med minst 2 man.

LYCKA TILL !!

